

Hochlastzeitfenster 2027 für Leistungsbewertung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Mittelspannung ¹	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	08:00 – 14:00 17:30 – 19:00

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Umspannung zur Niederspannung ¹	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	16:30 – 19:30

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Niederspannung ¹	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	11:00 – 12:15 17:15 – 19:00

Frühling: 01.03.2027 bis 31.05.2027
 Sommer: 01.06.2027 bis 31.08.2027
 Herbst : 01.09.2027 bis 30.11.2027
 Winter : 01.01.2027 bis 28.02.2027
 01.12.2027 bis 31.12.2027

Bei den Zeitfenstern sind jeweils der tatsächliche Beginn und das Ende des entsprechenden ¼-h-Intervalls angegeben (z. B. 09:30 - 12:30 bedeutet ¼-h-Werte 09:45 - 12:30).

¹ Die Hochlastzeitfenster dienen als Orientierung. Bei Anfragen von Letztverbrauchern erfolgt die Berechnung der Hochlastzeitfenster für das Netzgebiet des entsprechenden Anschlusspunktes.